Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta
tel. + 48 62 766 71 77 mobile : +48 509 302 250 email : sklep@master.kalisz.pl

Instrukcja pomiaru żaluzji bambusowej 25mm na ramie okiennej



Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta
tel. + 48 62 766 71 77 mobile : +48 509 302 250 email : sklep@master.kalisz.pl

Rys.1



System żaluzji bambusowej 25mm montowany na ramie okiennej.

WYMIARY PODAJEMY W MILIMETRACH

Zmierzoną szerokość oraz wysokość z uwzględnieniem wytycznych należy wpisać w odpowiednie pola konfiguratora.

SZEROKOŚĆ = WYMIAR A

Podajemy zmierzoną szerokość z listwami przyszybowymi co jest jednocześnie całkowitą szerokością żaluzji.



WYSOKOŚĆ = WYMIAR B

Podajemy zmierzoną wysokość z listwami przyszybowymi co jest jednocześnie całkowitą wysokością żaluzji.



Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta
tel. + 48 62 766 71 77 mobile : +48 509 302 250 email : sklep@master.kalisz.pl

Instrukcja pomiaru żaluzji bambusowej 25mm na ramie okiennej za pomocą uchwytów bezinwazyjnych



Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta
tel. + 48 62 766 71 77 mobile : +48 509 302 250 email : sklep@master.kalisz.pl

Rys.1



System żaluzji bambusowej 25mm montowany na ramie okiennej za pomocą uchwytów bezinwazyjnych.

WYMIARY PODAJEMY W MILIMETRACH

Zmierzoną szerokość oraz wysokość z uwzględnieniem wytycznych należy wpisać w odpowiednie pola konfiguratora.

SZEROKOŚĆ = WYMIAR A

Podajemy zmierzoną szerokość z listwami przyszybowymi co jest jednocześnie całkowitą szerokością żaluzji.



WYSOKOŚĆ = WYMIAR B

Podajemy zmierzoną wysokość z od górnej części skrzydła okiennego Rys.2 do dolnej listwy przyszybowej Rys.3 co jest jednocześnie całkowitą wysokością żaluzji.

Rys.2





Rys.3

Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta
tel. + 48 62 766 71 77 mobile : +48 509 302 250 email : sklep@master.kalisz.pl

Instrukcja pomiaru żaluzji Bambusowej 25mm na wnęce okiennej



Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta
tel. + 48 62 766 71 77 mobile : +48 509 302 250 email : sklep@master.kalisz.pl

Rys.1



Uwaga : do wymiaru szerokości wnęki możesz dodać więcej lub mniej niż **zalecane 100mm**, według własnego uznania. Spowoduje to zwiększenie lub zmniejszenie obszaru zaciemnienia pomieszczenia.

Rys.2

Pakiet to powierzchnia żaluzji która po jej złożeniu zajmuje około 13% zmierzonej wysokości wnęki.
Nie uwzględniając go podczas pomiarów istnieje duże prawdopodobieństwo że po zamontowaniu żaluzji nie będzie można otworzyć skrzydła okiennego (nie dotyczy okien stałych, typu FIX).

System żaluzji bambusowej 25mm montowany na wnęce okiennej.

WYMIARY PODAJEMY W MILIMETRACH

Zmierzoną szerokość oraz wysokość z uwzględnieniem wytycznych należy wpisać w odpowiednie pola konfiguratora.

SZEROKOŚĆ =
WYMIAR A + 100MM

Podajemy zmierzoną szerokość wnęki okiennej dodając do wymiaru 100mm (po 50mm na jedną stronę).



WYSOKOŚĆ =
WYMIAR B
+ 35MM RYNNA GÓRNA I DOLNA
+ 13% WYSOKOŚCI WNĘKI

Podajemy zmierzoną wysokość wnęki okiennej (do parapetu) dodając do wymiaru:
+ 35mm na rynnę górną i rynnę dolną
+ około 13% z wymiaru wysokości wnęki co jest jednocześnie wysokością pakietu żaluzji po jej zwinięciu. Patrz rysunek nr.2



Góra wnęki



dół wnęki (parapet)